

SWIVEL SWEEPER

Bezpečnostní opatření:

- Před použitím se ujistěte, zda je Swivel Sweeper správně sestaven
- Swivel Sweeper není určen pro použití u dětí
- Swivel Sweeper není určen k čištění mokrých povrchů, proto nepoužívejte na čištění kapalin, zejména zápalných nebo hořlavých kapalin
- Swivel Sweeper je vybaven akumulátorem 7.2V Ni-MH
- Udržovat prsty, vlasy a ostatní části těla a oblečení od rotujících kartáčů
- Nepoužívejte Swivel Sweeper k vysávání zápalných materiálů, cigaret, zápalek, popelu atd...
- Nepoužívejte na tvrdé betonové povrchy
- Swivel Sweeper se nepokoušejte samy opravovat, ale obraťte se na kvalifikovaného opraváře v servisu
- Před čištěním rotujících kartáčů se ujistěte, zda je Swivel Sweeper vypnutý a baterie je vyndaná
- Při dobíjení se nedotýkejte baterie mokřýma rukama.
- K nabíjení baterie používejte pouze originální dodanou nabíječku
- Ukládejte Swivel Sweeper na suchém a bezpečném místě

Komponenty Swivel Sweeperu:

1. rukojeť
2. 1x hliníková tyč
3. 1x hliníková tyč s pouzdem na baterii a tlačítkem ON/OFF
4. Dobíjecí baterie 7.2V
5. Sací hubice s rotujícími kartáči, zásobníkem na nečistoty
6. nabíječka baterie
7. Čistící kartáček

Sestavení Swivel Sweeper:

- Vyndejte Swivel Sweeper a jeho součásti z krabice.
- Udržujte mimo dosah dětí.

KROK 1:

Sešroubujte rukojeť + obě hliníkové tyče (viz obrázek v přiloženém návodu uvnitř krabice – FIG. 1)

KROK 2:

Spojte hliníkovou tyč s pouzdem na baterii společně s tyčí na pevně připevněnou k sací trubici, tak jak je zobrazeno šipkami. Palcem a ukazováčkem současně stlačte obě tlačítka na obou stranách plastového konektoru na horní straně tyčky u sací trubice a druhou rukou zasuňte hliníkovou tyč s pouzdem na baterii, dokud nezapadne na své místo. (viz FIG. 2)

Nabíjení baterie:

KROK 1: Připojte nabíječku baterie do standardní zásuvky jak je uvedeno níže. (viz FIG. 3)

UL / cUL - 120V AC 60Hz

TUV / UK - 220-240V AC 50 / 60Hz

KROK 2: Srovnejte šipku na dobíjecí baterii s šipkou na nabíječce baterie. Poté vložte dobíjecí baterii do nabíječky. (viz FIG. 3)

Poznámka: Po celou dobu nabíjení svítí na přední straně nabíječky červené světlo.

Důležité:

Pro počáteční nabíjení baterie nechte nabíjet nejméně 8 hodin. Doporučená doba dalšího nabíjení je 6 – 8 hodin. Baterie může být ponechána v nabíječce i delší dobu, ale neměla by překročit 24 hodin – mohlo by se to odrazit na celkové životnosti baterie.

Před dalším nabíjením není nutné čekat, až se baterie zcela vybije.

POUŽITÍ Swivel Sweeper:

KROK 1:

Ujistěte se zda je Swivel Sweeper vypnutý.

Poznámka: on / off vypínač je umístěn na přední straně pouzdra pro baterii

KROK 2:

Ujistěte se zda je zásobník prázdný (viz následující pokyny na vyprazdňování nečistot z přihrádky)

KROK 3:

Vložte dobíjecí baterii dolů do pouzdra pro baterii na hliníkové tyči, dokud nezapadne na své místo. (viz FIG. 4)

KROK 4:

Zapněte Swivel Sweeper.

KROK 5:

Po dokončení vysávání, vypněte Swivel Sweeper. Sejměte nečistoty z přihrádky na sací trubici a vyprázdněte nádobu pro ukládání nečistot. (Viz následující pokyny k vyprázdnění nečistot z přihrádky)

Nyní dobijte baterii.

VYPRÁZDNĚNÍ nečistot z přihrádky:

KROK 1: Ujistěte se, zda je Swivel Sweeper je vypnutý.

KROK 2: Swivel Sweeper umístěte nad nádobu kam chcete, aby vysáté nečistoty spadly. Poté stiskněte a držte zámek na sací trubici (zámek je barevně odlišný – fialový,...) jednou rukou a zvedněte Swivel Sweeper za jeho hliníkovou tyč. (viz FIG. 5)

KROK 3: Otevře se zásobník se smetím. Vyprázdněte nečistoty do nádoby na smetí. (viz FIG. 6)

DŮLEŽITÉ: Pokud se Vám zásobník na smetí nepodaří na poprvé připojit zpět do základny sací trubice, zkontrolujte, zda k připojení nevádí malé kovové nečistoty. (sponky, svorky, atd...)

ÚDRŽBA Swivel Sweeper:

Po několikátém používání Swivel Sweeperu se na štětinách rotačního kartáče usazují a namotávají nečistoty, vlasy, nitě, atd.... Doporučujeme čistit rotující kartáče pomocí přiloženého čistícího kartáčku.

KROK 1: Ujistěte se, že je Swivel Sweeper vypnutý a vyjměte baterii.

KROK 2: Uvolněte vnější (průhledné) tělo sací trubice posunutím dvou zámků na vrchní části směrem dovnitř ke středu. (viz FIG. 7)

KROK 3: Dále zvedněte průhledné tělo přes hliníkovou tyč a vyjměte. Nyní jsou čtyři rotační kartáče zcela k přístupu. (viz FIG. 8)

KROK 4: Použijte čistící kartáček pro odstranění namotaných nečistot na kartáčích. (viz FIG. 9)

KROK 5: Nasadte zpět průhledné tělo na hlavní sací trubici a zajistěte posunutím dvou zámků na vrchní části směrem od středu ven. (viz FIG. 10) Pravidelně ošetřujte Swivel Sweeper suchým nebo vlhčeným hadříkem bez chlupů.

- Nepoužívejte vodu, tekuté čistící prostředky nebo brusné materiály k čištění Swivel Sweeperu.

Krok 7: Čištění štětín: (tento krok platí jen pro MOP Swivel Sweeper Max)

- A. Jednotlivé štětiny vyjmeme stlačením šipky, která je znázorněná na všech 4 štětínách. (viz FIG. 11)
- B. Poté odstraňte nečistoty z kartáčků. (viz FIG. 12)
- C. Štětiny zpět nasadíme do hlavice přístroje. (viz FIG. 13)

Základní odstraňování problémů:

1. Swivel Sweeper je pomalý nebo nelze spustit:

Ujistěte se zda je baterie plně nabitá a bezpečně vložená do bateriového prostoru a zda je tyč s pouzdem na baterii pevně připevněna k sací hlavici.

2. Baterie se nenabíjí:

Ujistěte se, zda je baterie zcela zasunuta do nabíječky. Dále zkontrolujte, zda se na nabíječce při nabíjení rozsvítí červená kontrolka

3. Swivel Sweeper jde zapnout, ale nesbírá nečistoty:

Zásobník může být plný. Vyprázdněte ho tedy podle výše uvedeného návodu. Swivel Sweeper nesbírá některé větší nečistoty (sponky,...), jelikož je nemůže vyzvednout. Ujistěte se, zda je zásobník správně připojen.