

Návod HD video recorder ballpoint pen

Kuličkové pero je HD video rekordér. Můžete nahrávat video ve vysokém rozlišení, zaznamenávat vysoce kvalitní zvuk. S jednoduchým ovládním, v elegantním designu, s malými rozměry.

Popis zařízení

- 1) Tlačítko on/off: ON/OFF, spustit/zastavit nahrávání videa, záznam zvuku.
- 2) Mikrofon a kamera: Vestavěná kamera a mikrofon.
- 3) Indikátor: Modré světlo je indikátor režimu fotografie, Červené světlo je indikátor režimu videa.
- 4) Tlačítko Reset: Jestliže videorekordér přestane reagovat, použijte vhodný nekovový nástroj pro stisknutí tlačítka reset.
- 5) Kuličkové pero.
- 6) Paměťová karta slot: Micro SD (TF) karta. Vložte kartu ve směru šipky.
- 7) USB slot: USB slot se používá pro připojení počítače nebo nabíječky. Slouží k přenosu dat a nabíjení.



1. **Zapnutí přístroje** – Stisknutím tlačítka na dobu 2-3 sekundy uvedete kameru do pohotovostního stavu - rozsvítí se zelená LED dioda
2. **Fotoaparát** - Krátkým stiskem tlačítka dojde k pořízení jednoho snímku – zelená led pohasne a opět se rozsvítí
3. **Videorekordér** - Stisknutím tlačítka na 2 sekundy začnete nahrávat video záznam (toto nastavení je potřeba si trochu natrénovat při krátkém dojde pouze k pořízení snímku a při příliš dlouhém dojde k vypnutí zařízení) – LED dioda 3x zeleně zabliká a zůstane zhasnuta Nahrávání ukončíte krátkým stiskem tlačítka – zelená LED dioda se rozsvítí
4. **Diktafon** - Rychlým dvojitým stiskem tlačítka začnete pořizovat zvukový záznam – červená LED dioda 3x zabliká a zhasne..... Nahrávání ukončíte krátkým stiskem tlačítka – zelená LED dioda se rozsvítí
5. **Vypnutí přístroje** docílíte dlouhým stiskem tlačítka v pohotovostním režimu – v tuto chvíli dojde k uložení záznamu – červená LED dioda 3x zabliká a přístroj se vypne

Nabíjení

Připojte k počítači nebo do sítě pomocí USB kabelu. V průběhu nabíjení bliká pomalu červený indikátor. Jakmile je baterie zcela nabitá, červený indikátor přestane blikat. Poznámka: za účelem maximalizace kapacity baterie, nabíjejte dalších 30 minut až 1 hodinu, jakmile přestane indikátor blikat.

Nastavení času

Ve videu můžete zobrazovat čas.

Vypněte pero -> připojte k počítači -> otevřete vyměnitelný disk -> klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo v kořenovém adresáři přístroje -> přesuňte kurzor na "nové" -> zvolte "textový dokument"-> s názvem "time" typ souboru (přípona) ".txt" -> dokončení nastavení časového souboru. Formát zápisu textového dokumentu:

Se zobrazením času: 01.1.2015 12/01/01 Y

Bez zobrazení času: 01.01.2015 01.12.01 N

Odpojte pero a čas se uloží.

Poradce při potížích

Pokud je paměťová karta plná, modrý a červený indikátor střídavě bliká asi 5 sekund, poté se automaticky vypne a uloží. Uložte si soubory a paměťovou kartu smažte.

Pokud je baterie vybitá, modrý a červený indikátor střídavě bliká asi 5 sekund, poté se automaticky vypne a uloží. Nabijte prosím pero pro další použití.

Pokud videorekordér přestane reagovat, stiskněte nekovovým předmětem tlačítko reset.

Varování

Striktně dodržujte příslušné předpisy a zákony. Pero by neměl být použito pro jakékoliv nelegální účely. Uživatel je plně odpovědný za použití pera.

Pokud pero dlouho nepoužíváte, plně jej nabijte před použitím.

Provozní teplota: 0-40 ° C

Provozní vlhkost: 20 až 80%. Tento produkt nemá vodotěsnou funkci.