

SONAR[®]

MODEL:SN-230

PET CLIPPER KIT



Výrobek: Sada na stříhání psů Sonar sn-230

Model: SN-230

Napětí: 110-240 V

Frekvence: 50 / 60hz

Výkon: 3W

Standard: GB4706.1-1998 GB4706.9-2003

Použití:

Před použitím strojek prosím nabijte cca 16 hodin, poté je doba jednoho nabití 8 hodin.. Provozní doba po jednom nabití je cca 45 min. Po té je Příklad se nemůže přebít, nicméně pokud jej nepoužíváte po delší dobu, přístroj odpojte ze zásuvky a uschovejte. Plně nabijte přístroj před dalším použitím.

Před začátkem stříhání použijte dodávaný mazací olej nebo kvalitní olej bez obsahu kyselin (např. olej na šicí stroje). Na každý konec čepele kápněte kapku oleje a na několik minut zastříhovač vlasů zapněte. Přebytný olej pak setřete hadříkem.

Před stříháním se přesvědčte, že jste strojek řádně očistili od chloupků či jiných nečistot. Posad'te si stříhaný objekt tak, aby jeho hlava byla ve výšce Vašich očí, abyste na stříhání dobře viděli.

Před stříháním vždy stříhaný objekt učešte, aby nedošlo k tomu, že se strojek ucpe vlasy

Připojení nástavce:

Držte nástavec zoubky směrem nahoru. Nasad'te jej na přístroj tak, aby pevně seděl a nepadal.

Odpojení nástavce

Jednou rukou držte přístroj a druhou uchopte nástavec, tahem směrem nahoru nástavec sundejte.

Každý nástavec je označen rozměrem (3mm,6mm,9mm,12mm)

Instrukce pro stříhání

Nikdy nezačínáte stříhat s nejmenším nástavcem, vždy si stříhání vyzkoušejte s tím největším, aby nedošlo ke špatnému dojmu z ostříhání a abyste měli představu o celkovém střihu

Péče o váš stříhací strojek

Abyste prodloužili životnost Vašeho strojku, čistěte hřebínky a strojek pravidelně po každém použití. Strojek vždy schovejte do pouzdra, pokud jej dlouho nepoužíváte zabráníte tím napadání prachových částic do strojku

Po každém použití:

oprašte ze strojku veškeré chlupy, strojek nemyjte vodou, nikdy jej nestrkejte pod tekoucí vodu, dejte dvě kapičky oleje na čepel a strojek zapněte, vypněte a setřete z něj veškerý přebytečný olej. Přebytečný olej by mohl výrobek poškodit. Díly strojku můžete otřít vlhkým hadříkem a ihned osušit

Údržba každých 6 měsíců:

Strojek by měl být v pravidelných intervalech dokonale čištěn

Ujistěte se, že strojek je úplně vybitý a odpojený od zásuvky

Držte strojek v jedné ruce tak, aby palec byl pod čepelí a stisknout tlačítko směrem nahoru

Očistěte zde nahromaděné vlasy a čepel

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte agresivní mycí prostředky na mytí čepele, mohla by se zadřít či korodovat, vždy čepel jen oprašte od vlasů.

Vždy zapojujte přístroj do bezpečné zásuvky na bezpečné místo.

Neomotávejte kabel kolem strojku

Důležitá bezpečnostní opatření:

Nikdy nenechávejte strojek bez dozoru, pokud je zapnutý nebo zapojený v

zásuvce!

Dávejte pozor, aby se kabel a zásuvka nenacházely

V horkém prostředí u sporáku apod. Ujistěte se, že kabel ani zástrčka nejsou mokré. Nezapojujte přístroj pokud máte mokré ruce!

Nabíjejte, používejte a skladujte strojek v teplotě 15-30°C

Když přístroj myjete, vždy jej odpojte ze zásuvky Vždy používejte pouze součástky od strojku, které jste zakoupili, nikdy nepoužívejte součástky z jiného strojku či spotřebiče

Uschovejte přístroj před dětmi a psychicky narušenými osobami.