

# Návod na použití Vibra Tone

## Upozornění:

1. Masážní pás Vibra Tone™ nepoužívejte v průběhu těhotenství, pokud trpíte trombózou nebo pokud podstupujete léčbu.
2. Pokud jste překonali vážné onemocnění, před použitím Vibra Tone™ se poradte se svým ošetřujícím lékařem.
3. V případě, že při používání Vibra Tone™ pocítíte nevolnost, okamžitě jeho používání přerušte.
4. Nepoužívejte Vibra Tone™ 30 minut před nebo po jídle
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody a nedotýkejte se ho mokřýma rukama
6. Nepoužívejte přístroj při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí
7. Přístroj skladujte v přiložené tašce a chraňte jej před ostrými předměty.
8. Přístroj uskladňujte mimo dosah dětí.
9. Nepokládejte na opasek těžké předměty.
10. Používejte výhradně přiložené kabely a adaptér.
11. Po každém použití odpojte přístroj od elektrické sítě.
12. Přístroj nerozebírejte, neprovádějte na něm žádné změny, ani se ho nepokoušejte sami opravovat.
13. Vibra Tone™ není lékařský ani terapeutický přístroj!

**Používání opasku:** Opasek rozepněte, přiložte ho na požadované místo na těle a opět ho zapněte. Ujistěte se, že opasek dobře a pevně sedí. Potom zástrčku zapojte do elektrické zásuvky.

## Ovládání:

Po zapojení přístroje do elektrické sítě stiskněte tlačítko ON/OFF na ovladači. Zvukový signál a rozsvícení červené LED diody „power“ oznámí, že přístroj je připravený k použití. Zvolte jeden z provozních režimů – automatický nebo manuální.

### Automatický režim

Automatický režim je složen ze speciálně koncipované kombinace vibrací, která zaručuje, že se při používání přístroje budete cítit příjemně.

1. Tlačítkem „Mode“ na ovladači aktivujte automatický režim. Rozsvítí se červená LED dioda „Auto“.
2. Tlačítka označenými „+“ a „-“ můžete potom snižovat nebo zvyšovat intenzitu vibrací.

### Manuální režim

Manuální režim je tvořen jedním konstantním vibračním rytmem, určeným k tomu, abyste na potřebném místě těla mohli kdykoli aplikovat nejvhodnější intenzitu vibrací.

1. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko „Mode“ na ovladači a aktivujte tak manuální režim. Rozsvítí se červená LED dioda „manual“.
2. Tlačítka označenými „+“ a „-“ můžete potom snižovat nebo zvyšovat intenzitu vibrací.

Aktuální režim můžete kdykoli změnit stisknutím tlačítka „Mode“. Po 30 minutách provozu se přístroj automaticky vypne. Pokud už jej nechcete dál používat, stiskněte tlačítko ON/OFF. Červená LED dioda „power“ zhasne. Potom přístroj odpojte od elektrické sítě.

## **Čištění a údržba**

Přístroj Vibra Tone™ prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. Čas od času je možné jej otřít měkkým navlhčeným hadříkem. **Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.**

## **Technické údaje**

### **Opasek:**

Vstup: 220 – 240 V AC Výstup: 12 V Frekvence: 50 – 60 Hz Příkon: 12 W

### **Adaptér:**

Vstup: 110 – 240 V Výstup: 12 V, 1000 mA Frekvence: 50 – 60 Hz Přístroj Vibra Tone™ splňuje směrnice o bezpečném provozu elektrických přístrojů a elektromagnetické snášenlivosti.