Bezdrátový videozvonek X Smart Home

X Smart Home APP ke stažení

X Smart Home podporuje Android a iPhone, můžete si jej stáhnout z google play nebo app store.

Doporučujeme, abyste si zaregistrovali účet a přihlásili se k používání X Smart Home, když se připojíte k domovnímu zvonku, budete vázáni na svůj aktuální účet a nebudou se k němu moci připojit ostatní uživatelé.

Aplikace také podporuje místní použití, kliknutím na Přihlášení hosta se připojíte ke zvonku. Zvonek spárovaný pomocí Přihlášení hosta mohou po resetování spárovat další uživatelé, věnujte prosím pozornost ochraně proti krádeži.

Welcome	
Unregistered users will dire account for you	ctly create an
Logging in account	
Enter your email addres	35
Verification code	
Verify code	Send
Charlen and	
•	
0	
Suest lo	ogin
I have read an	d agreed
(User Agreement) ((Privacy Policy)

Poznámky k připojení

- 1. Zapněte prosím na svém mobilním telefonu Bluetooth, Wi-Fi a povolte aplikaci APP všechna oprávnění, jinak se může stát, že nebudete moci připojit zvonek X Smart Home, po připojení zvonku můžete vypnout Bluetooth a oprávnění k poloze.
- 2. Používejte prosím zvonek v prostředí s dobrým signálem Wi-Fi, snažte se jej nepřilepit na kovové dveře, kov bude blokovat signál wifi.
- 3. Většina domovních zvonků X Smart Home nepodporuje 5G Wi-Fi, připojte se prosím k 2,4G Wi-Fi.
- 4. Před instalací zvonku vyzkoušejte zvonek na místě, kde jej chcete nainstalovat, abyste se ujistili, že může správně fungovat. Po instalaci odstraňte ochrannou fólii.

Připojte X Smart Home Doorbell k wifi

Před připojením X Smart Home prosím nainstalujte baterie, pokud se jedná o zvonek s vestavěnými bateriemi, vezměte si prosím izolační fólii, X Smart Home bude blikat kontrolkou, když je zvonek zapnutý.

 Po zapnutí domovního zvonku X Smart Home otevřete APP, klikněte na 'Přidat zařízení' nebo '+', vyberte Inteligentní zvonek a zadejte heslo Wi-Fi.
 X Smart Home nepodporuje 5G wifi, pro připojení zvonku prosím zvolte 2,4G wifi.

CAMAPP36	3	all 🕈 🗊	CAMAPP	365		CAMAPP365		. ∎ ≎ ∎.
		+	<	Select device typ	9	<	Select WiFi	
	Ne equipment Add device		Search device refer device type	ing for nearby devices, pleas is in the network configurati Add manually r to the product description to Smart doorbell Add smart doorbell type	e ensure that the on state o select the	This dev connecti English test WiFI pas	Ice only supports 2.4GH an the WI-Fin name only is characters and Arabic ra- characters and Arabic ra- SGHz × SW Sword	z WI-Fi upports umerals
Devices	Photo album	O0 Me					Next step	

2. Po zadání hesla wifi klikněte na 'Zařízení nepodporuje 5g wifi, čínský název a speciální symboly', poté klikněte na Další krok, potvrďte správnost názvu a hesla wifi a klikněte na Potvrzeno. Klikněte na Potvrzeno.

Stiskněte a podržte domovní zvonek X Smart Home po dobu deseti sekund, dokud neuslyšíte výzvu "reset byl úspěšný", po dokončení operace klikněte na Další.

Pokud zvonek nereaguje a nesvítí žádná kontrolka, ujistěte se, že je aktuální baterie zvonku nabitá.

CAMAPP365		CAMAPP365		all 🗢 🔳	CAMAPP365	
< :	Select WiFi	<	Select WiFi		<	Reset device
This device of convection the English characteristic of the Englis	ny supports 24.04 kz Wi-Fi Wi-Fi name only supports 2.4GHz × 5GHz × Switch WiFi 0.000	Please co WiFiNa Passwi Retur	ee only supports 2.4GHz Windte W-F1 name only supports 2.4GHz \$2.4GHz \$5GHz \$5GHz \$5GHz \$100 mm 100 mm 1	H tests	Press and hold hoar the prom	the disorbel for ten asconde und at "reset succeeded" elesses click e considering the operation
evice does	not support 5G WiFi, e and special symbols	O Device do Chinese n	es not support 5G WiFi, ame and special symbol	s	Already he prompt	ard the 'reset succeeded'
	Next step		Next step			Next step

3. X Smart Home doorbell odešle reset úspěšně, klikněte na Potvrdit a pak přejděte na Další krok, nyní počkejte, až se zvonek připojí k vaší wifi, asi 30-60 sekund, klikněte na Dokončeno pro zahájení používání zvonku po úspěšném připojení.



X Smart Home Connect zvonkohra

- 1. Zapojte Chime do napájení.
- 2. Stiskněte a podržte tlačítko Chime match po dobu 2 sekund, rozsvítí se kontrolka, která indikuje režim párování.
- 3. Stiskněte jednou tlačítko zvonku, 2 zařízení se vzájemně spárují, po úspěšném spárování kontrolka zhasne.



Upozornění:

- 1. Během párování by měla být 2 zařízení co nejblíže u sebe.
- 2. Ujistěte se, že je zvonek plně nabitý.
- 3. Po spárování kontrolka automaticky zhasne.
- 4. Pokud nezazvoníte na zvonek do deseti sekund, indikátor zvonění automaticky zhasne.
- 5. Pokud se párování nezdaří nebo je třeba jej opakovat, zopakujte proces párování.

Share X Smart Home Doorbell

Jakmile připojíte domovní zvonek X Smart Home, budete muset zařízení sdílet, aby ho mohli současně používat i ostatní.

1. Vstupte do Nastavení zařízení, vyberte Sdílení zařízení, existují dva způsoby, jak sdílet zvonek, Sdílet na účet nebo Sdílet QR kód.

CAMAPP365	CAMAPP365
< Setting	< Sharing management
Smart doorbell X3 Device name, version, serial number, firmware update, etc.	Sharing management > WeChat friends >
Function setting Automatic night mode Opened >	Share to account
Push settings	QR code sharing >
WeChat Push	
General settings Sharing device	
)
Remove device	
	CAMAPP365 I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Sdílet na účet

Sdílejte na účet, zadejte svůj e-mailový účet X Smart Home, který chcete sdílet.



Sdílení QR kódu

1. Vstupte do rozhraní sdílení QR kódu, uložte zobrazený QR kód, platnost QR kódu vyprší po 24 hodinách.



2. Požádejte osobu, se kterou sdílíte, stáhněte si X Smart Home, poté otevřete aplikaci a klepněte na + v pravém horním rohu, vyberte Skenovat a naskenujte QR kód pro připojení ke zvonku.

CAMAPP365		ul † ∎	CAMAPP365		.∥ ≎ ∎⊃
88 All de Sma	Current ert doorben	Add device	<	Scan code	Album
	Battery: 100%		L	Tap to turn light on	
Visit rec	ord Devic	Q			

Nastavení nahrávání

X Smart Home nepodporuje paměťovou kartu ani cloudové úložiště, takže pokud chcete

nahrávat zvuk, můžete tak učinit pouze kliknutím na ikonu '

' na obrazovce Živě.



Jak resetuji svůj bezdrátový videozvonek X smart home?

Reset: Stiskněte a podržte tlačítko X Smart Home po dobu 10 sekund, dokud zvonek nezapípá "Reset úspěšný".



Obnovení továrního nastavení: Pokud zvonek havaruje nebo existují jiné faktory pro obnovení továrního nastavení, dlouze stiskněte resetovací tlačítko na zadní straně zvonku pro obnovení továrního nastavení.



Po resetování nebo obnovení továrního nastavení je třeba znovu připojit zvonek.

Slabá baterie a nabíjení

Když je baterie slabá, domovní zvonek X Smart Home odešle do aplikace upozornění na vybitou baterii, nabijte prosím zvonek. Během nabíjení svítí kontrolka červeně a po dokončení nabíjení zhasne.