

ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK PRO PSY

Před použitím obojku si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu. Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.

Obsah balení Přijímač, vysílač, obojek, nabíječka, gumové elektrody, testovací dioda.

Funkce

- Elektrostatický impulz (99 úrovní intenzity).
- Nastavitelné vibrace (99 úrovní intenzity).
- Zvukový signál – zvukové upozornění pro psa - Doporučujeme využívat společně s impulzem/vibrací, aby si pes spojil zvuk s nepříjemným pocitem. Po nějaké době bude stačit využívat pouze zvukový signál.
- Svítlna na vysílači.
- Ovladatelnost až 3 přijímačů jedním vysílačem (nutno zakoupit další přijímač).
- Dosah vysílače až 800 metrů (bez překážek).
- Dobíjecí baterie.
- Vodotěsný přijímač.
- LED světlo na přijímači.

Úspora energie

- Přijímač přejde do spánkového režimu po 5 minutách nečinnosti. Vypnout jej musíte manuálně (krátké stisknutí vypínače po dobu 1 sekundy => dioda musí zhasnout) - Pro aktivování přijímače z režimu spánku dlouze stiskněte tlačítko na vysílači – zvuk, vibrace nebo impulz.
- Vysílač se přepne do spánkového režimu po 30 sekundách nečinnosti.
- Ze spánkového režimu zařízení snadno probudíte stisknutím tlačítka „povel“ na vysílači.●

Zprovoznění vysílače

- Připojte vysílač na nabíječku.
- Během nabíjení bliká ikona baterie na displeji. Po plném nabití blikat přestane.
- Stav baterie lze sledovat na displeji. Krátce před vybitím baterie se bude na displeji ukazovat prázdná ikona baterie.

Zprovoznění přijímače

- Opatrně otevřete gumovou krytku na přijímači. Připojte přijímač na nabíječku.
- Během nabíjení bliká zelená LED dioda. Po plném nabití dioda blikat přestane a bude stále svítit.
- Krátce před vybitím baterie bude LED dioda blikat jednou za sekundu.

Spuštění a manipulace s vysílačem

- Spustíte vysílač pomocí libovolného tlačítka.
- Každá funkce má vlastní tlačítko.

- Intenzitu vibrací a impulzů můžete nastavit pro každou funkci zvlášť, příslušnými tlačítky na vysílači. Stiskněte funkci vibrací a poté nastavte intenzitu (pro impulzy stiskněte tlačítko impulz, poté nastavte).
- Krátkým stisknutím tlačítka „svítilna“ zapnete baterku na vysílači. Stejným postupem baterku vypnete.
- Dlouhým stisknutím tlačítka „svítilna“ zapnete LED diodu na přijímači. Stejným postupem baterku vypnete.
- Tlačítkem CH lze ovládat a párovat až 3 přijímače.
- Na obrazovce se zobrazí zvolená funkce, její intenzita, ovládaný přijímač a stav baterie.
- Bezpečnostní pojistka – impulz lze aktivovat maximálně 10 sekund.

Synchronizace přijímače s vysílačem

- Nabijte přijímač i vysílač.
- Vyberte kanál, na který chcete přijímač synchronizovat. (pro první přijímač kanál 1).
- Zapněte přijímač krátkým stisknutím vypínače. Poté znovu stiskněte a držte tlačítko, doku přijímač nepípne a dioda nezačne blikat. Přijímač se rozsvítí zeleně (pro vypnutí tlačítko podržte).
- Opakovaným stisknutím vibrací spárujete přijímač na kanále 1, 2 nebo 3 (intenzita musí být vyšší než 0). Přijímač musíte s vysílačem stihnout spárovat do 10 sekund od vložení baterií. Pokud to nestihnete, postup opakujte znovu.
- Pokud jsou elektrody příliš krátké, vyměňte je za delší (přiložené v balení). Intenzitu impulzů lze vyzkoušet pomocí kontrolní diody. Zvuk a vibrace zkontrolujete snadno v ruce. Pro zkoušku impulzů přiložte k elektrodám na přijímači • zkoušecí diodu a aktivujte impulz. Kontrolka se rozsvítí (čím vyšší intenzita, tím jasnější světlo).
- Pro napárování dalšího přijímače předchozí kroky opakujte. Je nutné zvolit jiný kanál.

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se kontakty elektrod spolehlivě dotýkaly kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání



UPOZORNĚNÍ! – Přijímač je vodotěsný, maximálně 30 minut ve vodě.

Tipy pro užívání

- Před elektrickým impulzem vždy spusťte zvukový signál nebo vibrace. Po delším užívání obojku nebudete muset funkci impulz vůbec používat - bude stačit zvukový signál/vibrace. –
- Intenzitu impulzů nastavte zpočátku nižší a zvyšujte až dle reakcí psa.
- Výcvik s obojkem je nutné doplňovat hlasovými povelmi, psa při uposlechnutí chvalte, bude se učit rychleji. Cvičte s ním na místech, které dobře zná a udržujte tréninky v rozmezí 10 – 15 minut pro co nejvyšší efektivitu.
- Neodstraňujte gumové nástavce elektrod. V opačném případě odstranění gumových elektrod nebude fungovat funkce impulz. Reklamace tohoto typu nebudou uznány.
- Pro maximalizaci dosahu držte vysílač ve vzduchu a nezakrývejte anténu.
- Výcvikový obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poradte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný. –
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poradte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí. –
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.

Časté dotazy

Můj pes nereaguje na impulzy. - Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa, zkuste zvýšit intenzitu korekcí. Případně přijímač sami otestujte.

Obojek neustále pípá, co je špatně? - V přijímači jsou pravděpodobně vybité baterie.

Signál je slabší, než je uvedeno. - Mezi přijímačem a vysílačem nesmí být žádné překážky (stromy, budovy), také při teplotách pod 0°C se dosah sníží. Signál může snižovat i zakrytá anténa.

Případně zkontrolujte stav baterií. TIP: Signál zesílíte zvednutím ruky s vysílačkou nad hlavu

